



Bitte geben Sie mit der Bestellung die Einbaulage für das Schneckengetriebe an. (OB3-0V6)

We need to know the mounting position for the wormgear already with the respective order. (OB3-0V6)

Typ / type	<b>DEPRAG</b>	MASSBLATT / DIMENSION SHEET			
		107697	<table border="1"> <tr> <td>drw</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>asm</td> <td>1.0</td> </tr> </table>	drw	1.0
drw	1.0				
asm	1.0				