



Drehmomentbereich

- min. weicher Schraubfall: 5 Nm
- max. weicher Schraubfall: 15 Nm
- min. harter Schraubfall: 8 Nm
- max. harter Schraubfall: 15 Nm

Drehmomenteinstellung

1. Schrauber vom Druckluftnetz trennen.
2. Schnellwechselfutterhülse in Richtung Winkelschraubendreher ziehen.
3. Den mitgelieferten Winkelschraubendreher in die Einstellschraube drücken.
4. Drehmoment einstellen. (s. Pfeil)

Drehzahleinstellung

- + = hohe Drehzahl
- = niedrige Drehzahl

Stück	Benennung	Teil	Werkstoff	Rohmaß DIN-Nr.	Gewicht
gez. gepr.	09.11.2005 Heiß	Impulsabschalterschrauber		1:1	Maßstab
HY115G1		Allgemeintoleranzen ISO 2768-mk		Pause	
für Maschinen-Typ ---		Ersatz für		384418	
Teile-Typ		ersetzt durch		CAD	
		DEPRAG		A3	